





POWER UP TO GAMERS

TCOMAS LIQUID LA200 240


TCOMAS LIQUID LA200 360

USER MANUAL


LIST OF ACCESSORIES




Ⓐ BACK BOARD X 1 PCS




FAN SCREW
Ⓑ LA200 240 X 8 PCS
LA200 360 X 12 PCS




Ⓒ INTEL SCREW X 4 PCS




CASE SCREW
Ⓓ LA200 240 X 8PCS
LA200 360 X 12PCS




Ⓔ INTEL SOCKET X 2PCS




Ⓕ AMD SOCKET X 2PCS




Ⓖ SOCKET SCREW X 4 PCS




Ⓗ SOCKET SET X 1 PCS




Ⓛ USB CABLE X 1PCS




Ⓜ ARGB CABLE X 1PCS




Ⓚ POWER CABLE X 1PCS



Ⓛ CONTROL BOX X 1PCS




Ⓜ GLASS X 1PCS



Ⓝ FAN LA200 240 X 2 PCS
LA200 360 X 3 PCS

INTEL / AMD


LGA 1851 / 1700



INTEL

E X 2 PCS
G X 4 PCS

AM5 / AM4




AMD

F X 2 PCS
G X 4 PCS

LA2000


240

1



L X 2 PCS
B X 8 PCS

2




D X 8 PCS

LA2000


360

1



L X 3 PCS
B X 12 PCS

2








D X 12 PCS

LA2000

INTEL






LGA 1851 / 1700



LA200

AMID

AM5 / AM4



LA200

CONTROLLER


Connect the SATA cable to the PSU
SATA power connector

① X 1PCS



LA200

240



① X 1PCS

② X 1PCS


③ X 1PCS

④ X 1PCS

⑤ X 2PCS

LA200

360



① X 1PCS

② X 1PCS


③ X 1PCS

④ X 1PCS

⑤ X 2PCS

LA200

240




① X 1 PCS

② X 2 PCS

LA200

360



① X 1 PCS

② X 3 PCS

LA200

EN	As a result of bubbles in the coolant, you might hear sounds coming from your cooler on the first run. Just chill out for 15 minutes and the sounds will disappear.
AR	يوس كـيـلـ عـ اـم ،عـلـوآلـا عـلـلـا يـفـ ذـرـبـمـلـا نـم اـتـاـوـمـلـا عـمـيـت دق ،ذـيـرـبـمـتـلـا قـدـام يـف تـاـعـاـقـف دـو جـو بـيـسـب بـتـاـوـمـلـا اـل يـفـتـخـتـسـو قـيـقـد 15 رـاـطـتـنـاـلـا
BG	Поради балончета в охладителя е възможно да чувате звуци при първото пускане. Просто изчакайте 15 минути и звуците ще изчезнат.
CS	Při prvním spuštění se mohou z chladiče ozývat zvuky. Je to způsobeno bublinami v chladicí kapalině. Tyto zvuky po 15 minutách provozu ustanou.
CHT	由於冷卻液中存在氣泡，因此初次啟動時可能聽見散熱器發出聲音。這時只要靜待 15 分鐘，聲音即會消失
CHS	冷却液中存有气泡，因此冷却器第一次运行时有可能发出声音。请静候15分钟，声音随后会消失
DE	Durch Bläschen im Kühlmittel macht Ihr Kühler bei der ersten Inbetriebnahme möglicher weise Geräusche. Warten Sie einfach 15 Minuten und die Geräusche verschwinden.
EL	Λόγω της ύπαρξης φυσαλίδων στο ψυκτικό υγρό, ενδέχεται να ακούσετε ήχους κατά την πρώτη λειτουργία της ψύκτρας σας. Αυτοί οι ήχοι θα σταματήσουν μετά από 15 λεπτά.
ES	Debido a las burbujas en el refrigerante, es posible que escuche sonidos procedentes de su refrigerador la primera vez que lo ponga en marcha. Simplemente, espere 15 minutos y los sonidos desaparecerán.
FR	En raison de bulles dans le liquide de refroidissement, vous entendrez peut-être des sons provenant de votre refroidisseur à la première utilisation. Laissez simplement refroidir pendant 15 minutes pour que les sons disparaissent.
KR	냉각수에 거품이 있으면 최초 작동 시 쿨러에서 소리가 날 수 있습니다. 이 경우 15분 동안 냉각시키면 소리가 사라집니다.
KZ	Салқындату сыйықтығының ішінде көпіршіктердің болуына байланысты, салқындатқышты алғаш рет қосқан кезде дыбыстар естілуі мүмкін. 15 минут бойы күтіңіз, дыбыстар басылады.
HU	A hűtőfolyadékban levő buborékok miatt hangokat hallhat a hűtőből az első indításkor. Hagyja hűlni 15 percig és a hang megszűnik.
ID	Dikarenakan gelembung udara di pendingin, anda mungkin akan mendengarkan suara pada pendingin yang dinyalakan pertama kali. Tunggu selama 15 menit, suara tersebut akan hilang.
IT	Se sono presen el liquido refrigerante, al primo uso è possibile che la ventola emetta un rumore. Attendere 15 minuti e il rumore scomparirà.
JP	初回運転時、冷却液に含まれる泡が原因でクーラーから音が聞こえることがありますが、15分ほどそのままにしておくと音は消えます。
NL	Door luchtbelletjes in de koelvloeistof, hoort u bij het eerste gebruik geluiden van de koelventilator. Als u 15 minuten geduld hebt, zullen de geluiden verdwijnen.
PL	Przy pierwszym uruchomieniu pęcherzyki powietrza w środku chłodzącym mogą powodować słyszenie dźwięków dochodzących z elementu chłodzącego. Po 15 minut dźwięki znikną.
PT	Na primeira utilização, poderão ser emitidos ruídos provocados pela existência de bolhas de ar no refrigerante. Aguarde um pouco, os ruídos desaparecerão após 15 minutos.
RU	Вследствие наличия пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости при первом использовании кулер может издавать шум. Дайте кулеру поработать 15 минут, чтобы этот шум прекратился.
SR	Usled prisustva mehurića u rashladnoj tečnosti, moguće je da čete pri prvom pokretanju čuti zvukove koji dopiru iz hladnjaka. Samo isklirajte 15 minuta i zvukovi će nestati.
TR	Soğutucudaki kabarcıkların bir sonucu olarak, ilk çalıştırmada soğutucunuzdan çıkan sesler duyabilirsiniz. Yalnızca 15 dakika sonra sesler kesilecektir.
UA	У результаті утворення бульбашок у хладагенті під час першого запуску можуть виникати певні звуки. Просто зачекайте 15 хвилин, і звуки зникнуть.

Please visit our website at www.tcomastech.com

Guang dong TCOMAS Technology Co.,Ltd.

Service Telephone:400-833-6663

Address:4th floor of C1-6 rooftop factory building in Yamaliao area, Plum Blossom Village Committee, Luoyang Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China

©2023 Guang dong TCOMAS Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

All trademarks are registered to their respective owners.